



1. Верхние (по чертежу) фланцы предназначены для соединения с компрессорными блоками станций, а именно:  
 прямоугольные - с блоками МЗА20 (Россия) - для TH00, TH02  
 фасонные - с блоками CAMSAN (Турция) - для TH01  
 ромбические - с блоками GHH-RAND - для TH06...TH16.

2. Нижние (по чертежу) фланцы предназначены для соединения с маслоотделителями станций, а именно:  
 круглые - с маслоотделителями МЗА9 0509-000  
 квадратные - с маслоотделителями МЗА19 0000 РЭ.

трубы нагнетания TH00...TH16

сравнительный рисунок,  
 пропорции - соответствуют

Изм.	Колыч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стандия	Лист	Листов
				Колос	21.09	Трубы нагнетания		1
						TH00...TH16 (внутренняя нумерация)	000	"Семь атмосфер"

Согласовано

Взам инв. №

Лист и дата

Инв. № подл.