

**Трубы нагнетания, применяемые в компрессорах ЗИФ**

Внутреннее обозначение	Обозначение	Компрессорная станция	Компрессорный блок	Маслоотделитель	Длина металлорукава	Труба к фланцу блока	Труба к фланцу масл.
ТН00	МЗА9-ПВ5/07 0009-210	ЗИФ-ПВ, ЗИФ-СВЭ	МЗА20 000-06 (Россия)	МЗА9 0509-000	1000	нет	нет
ТН01	МЗА9-09	ЗИФ-ПВ-5/0,7	САНСАН (Турция)	МЗА9 0509-000	1100	нет	тр.38*3,5-200
ТН02	нет данных	ЗИФ-СВЭ "этажерка"	МЗА20 000-06 (Россия)	МЗА19 0000 РЭ	1000	тр.38*3,5-200	нет
ТН06	МЗА19-06 0000-080	ЗИФ-СВЭ "этажерка"	GHH-RAND (Германия)	МЗА9 0509-000	600	нет	нет
ТН07	нет данных	ЗИФ-СВЭ "этажерка"	GHH-RAND (Германия)	МЗА19 0000 РЭ	900	нет	тр.45*3,5-300
ТН08	нет данных	ЗИФ-СВЭ "этажерка"	GHH-RAND (Германия)	МЗА19 0000 РЭ	1040	тр.45*3,5-100	нет
ТН09	0000-290	ЗИФ-СВЭ "этажерка"	GHH-RAND (Германия)	МЗА19 0000 РЭ	1000	тр.45*3,5-200	нет
ТН10	нет данных	ЗИФ-СВЭ "этажерка"	GHH-RAND (Германия)	МЗА9 0509-000	880	нет	нет
ТН14	нет данных	ЗИФ-СВЭ "этажерка"	GHH-RAND (Германия)	МЗА19 0000 РЭ	1200	нет	тр.45*3,5-300
ТН16	нет данных	ЗИФ-СВЭ "этажерка"	GHH-RAND (Германия)	МЗА19 0000 РЭ	1200	нет	нет

Исходный  
